

OBS! Viktig information innan montering!



- Innan panelerna monteras ska de kontrolleras för eventuella produktionsfel. Defekter som kan hänvisas till transport, lagring, miljö eller montering beaktas inte. Producent kan heller inte ta hänsyn till personligt tyckande om olika typer eller antal kvist i panelerna.

Monterat = Godkänd.

- Väggpanelen lagras torrt och skall skyddas mot fukt under transport och lagring.
- Innan montering skall panelen acklimatiseras ca 48 timmar i sitt emballage i rummet de har för avsikt att monteras i.
- Vid montering i fuktiga utrymmen eller i stugor/ hus som inte är uppvärmda hela året gäller andra förutsättningar och detta sker på egen risk. Läs mer om Trä och Fukt på: www.tretekknisk.no/resources/filer/publikasjoner/fokus-pa-tre/Fokus-nr-38.pdf alternativt www.svenskttra.se
- Det kan förekomma små nyansskillnader i struktur och färg mellan olika produktioner. Det kan inte heller garanteras missfärgning av kvistar eller färgändringar över tid och är inget skäl för reklamation.
- Inom loppet av ett år varierar fuktigheten 6-8%, vintertid upp till 12-13%, beroende av temperatur och luftfuktighet. FixBoard Wall levereras med ca 9-10% fuktighet vilket ligger mitt emellan fuktighetsvariationen över ett år. Allt trä vidgar och krymper beroende på temperatur och fuktighet. Ett inneklimat med ca 50 % relativ fuktighet och ca 20°C, ger en stabil vägg.
- Monteringsbeskrivning, färgkoder samt BVD (ByggVaruBedömning) finns att ladda ner på www.ess-enn.se

Beräkning av antal skivor:

- Mät upp väggens bredd och dela med 0,38 = antal paneler.

Montering:

- Använd lämplig träskruv med försänkning 3,0x35mm alternativt en dyckert 2-3x 35-40mm. Kan finnas behov att förborra för att undvika sprickbildning, använd 1,5-2mms träborr. Fäst INTE panelen med lim mot väggen.
- Starta alltid i ett hörn, såga bort fjädern på den första panelen och placera den med ca 10mms expansionsmån mot väggen. Kontrollera att den är i lod och drag upp den ca 5mm från golvet.
- Panelen fästes sedan uppe och nere med 1st skruv/spik ca 20mm från respektive kant på panelen i det område som kommer att täckas av golv/taklist. Längs noten fästes sedan panelen i varje regel eller existerande vägg. Max 60cm mellan varje skruv/spik.
- Håll nästa panel lite på sned, försiktigt förs sedan noten in i fjädern på den skivan som sitter uppe. Går det trögt används en kantskloss. Var försiktig så att not och spont inte skadas.
- Invändiga och utvändiga hörn döljs med lämpliga lister som finns i byggvaruhandeln.

Lycka Till!

